SUPER-EBC FUJINON f=30mm 1:5.6は、TX-1専用の交換レンズです。本レンズ ご使用時は、付属のビューファインダーおよびレンズフードをご使用ください。

FUJIFILM

●本製品についてのお問い合わせは…

富士フイルムプロフェッショナル写真部 富士フイルムプロフェッショナル写真部 富士フイルム大阪支社 富士フイルム札幌営業所

電士フィルムに付置業所 富士フィルム名古屋営業所 富士フィルム名古屋営業所 富士フィルム広島営業所 富士フィルム福岡営業所

福岡フジサービスステーション 鹿児島フジサービスステーション

●修理の受付は…

〒105-0022 東京都港区海岸1-9-15 竹芝ビル 〒104-0061 東京都中央区銀座5-1 スキヤ橋センター 〒541-0051 大阪市中央区備後町 3-2-8 大阪長令ビル 〒530-0001 大阪市北区梅田19-20 大阪マルビル 〒060-0002 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル 野951-8067 新潟市本町通 7 番町 1153 本町通ビル 〒420-0859 梅岡市柴町1-5 殖産ビル 〒420-08084 金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル 〒760-0015 高松市紫雲町3-1 香西第2マンション 〒732-0816 広島市南区比台山本町16-35 広島産業文化センター 〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-1 〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-1

●富士フイルム製品のお問い合わせは… お客様コミュニケーションセンター(月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00)TEL (03) 3406-2981

Printed in Japan FGS-991111-FG-01

安全にご使用いただくために 収扱上のご注意

- この製品および付属品は、写真撮影以外の目的に使
- ●製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の
- ●この説明書はお読みになった後で、いつでも見られ るところに必ず保管してください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示 しています。

- 絶対に分解しないでください。けがなどの恐 れがあります。
- レンズを通して太陽や強い光源を見ないでく レノ人を埋して人物・ハンシーださい。失明の恐れがあります。
- 太陽光がレンズを通して近くのものに結像す スペルアンへを通りとなっているのに出る。 ると火災の恐れがあります。レンズキャップ を付けるか、直射日光の当たらない場所に保 管してください。

〈レンズの清掃〉


- ●レンズのすり傷は、想像以上にシャーブネスの劣化につながります。何となくコントラストが低下し、しまりのない写真になったら、すり傷が原因になっていることが考えられます。
 - レンズ清掃は以下のように注意深く行って ください。
- ください。
 ① レンズ表面のごみ・ほこりをブロアーブラシで吹きとばしてください。
 ② クリーニングペーパーに市販のレンズクリーニング液を浸して、軽くレンズの中心から周辺に向かって、回しながらふきとります。
 ③ レンズの汚れがとれたら、乾いたクリーニングペーパーでレンズクリーニング液のふきむらを、レンズの中心から周辺に向かって、回しながら軽くふまとります。
- ◆レンズにごみ・ほこりなどが付いているとき、息を 吹きかけてシリコンクロスなどでふくことは絶対避けてください。すり傷発生の原因になります。
- ファインダーについても、レンズ清掃と同じように 清掃を行ってください。ファインダーの汚れ・キズは ファインダーの見えに影響を与えることがあります。

〈レンズの保管〉

- ●レンズを保管する場合には、収納ケースに入れて、 湿気・ほこりのないところに保管してください。レ ンズには必ずキャップをしてください。
- ●レンズ単体で放置する場合には、キズや汚れからレンズ部を保護するため、レンズキャップとレンズリ アキャップを必ず取り付けてください。

レンズの着脱


〈レンズの取り付け〉



レンズをしっかりと持ち、●レンズ側の赤指標 をカメラ側の赤指標に合わせてはめ込み、❷「カ チッ」と音がするまで矢印方向へ回して、レン ズを取り付けます。

- *撮影するときは、レンズキャップを外してあ ることを確認してください。
- *レンズを外したときは、レンズの汚れ・キズ 防止のためにも、レンズキャップ、レンズリ アキャップを取り付けて保管してください。
- レンズの着脱方法などの詳細は、TX-1カメラ本 体の使用説明書をご覧ください。

〈レンズの取り外し〉




レンズをしっかりと持ち、●カメラ本体のレンズ ロック解除ボタンを押しながら、❷矢印方向へ止 まるまで回し、❸レンズを前方に取り外します。

〈ピント合わせ〉


ピント合わせは、カメラの距離計と連動してい ますので、カメラファインダーの距離計でピン ト合わせが可能です。

f=30mmは広角系レンズで、被写界深度が深 いため、目測でピントを合わせても十分使用で きます。「被写界深度の利用」を参考にしてくだ



フィルター収納スペース *別売の専用センターフィルター TX30mmが収納できます。

〈レンズフード〉





富士写真フイルム株式会社

TEL (03) 3406-2051

TEL (03) 3406-2051 TEL (03) 3406-2094 TEL (06) 6205-6471 TEL (011) 241-7164 TEL (022) 265-2121 TEL (052) 203-5263 TEL (082) 256-3311

TEL (092) 281-0231


TEL (03) 3436-1315 TEL (03) 3571-9411 TEL (06) 6260-0915 TEL (06) 6346-0222 TEL (011) 222-3973

TEL (022) 265-2149 TEL (025) 223-7731 TEL (055) 223-7731 TEL (054) 255-2465 TEL (052) 202-1851 TEL (0762) 63-3466 TEL (0878) 34-8355 TEL (082) 256-3511 TEL (092) 281-4863

TEL (099) 226-2515

レンズフードの取り付け/取り外し

〈レンズフードの取り付け〉



●レンズフード端面の赤指標とレンズ先端の赤 指標を合わせ、❷矢印方向に止まるまで回して レンズフードを取り付けます。

〈レンズフードの取り外し〉

レンズフード下部のロックレバーを押しながら、 取り付け時とは逆方向に回して、レンズフード を取り外します。

*専用レンズフード以外は使用できません。

■レンズフィルターについて

- 周辺部の光量低下を補正する場合は、別売の"専用センターフィルター TX30mm"をご使用 ください。"専用センターフィルター TX30mm"は、市販のフィルター1枚と組み合わせて 使用することが可能です。
- フィルター径58mmの市販フィルターをご使用ください。市販のフィルターは1枚まで使用 可能です。2枚以上のご使用は、画面ケラレの原因になります。

ファインダー

f=30mmをご使用の場合、カメラのファイン ダーでは画角が合いませんので、専用のビュー ファインダーをご使用ください。

ビューファインダーには、水準器を内蔵してい ます。ファインダー天面での確認、ファイン ダーをのぞいての確認が可能です。カメラを水 平にセットするときなどにご使用ください。

ファインダー内表示 フルパノラマ枠 近距離 補正マーク (0.7m)標準サイズ枠 水準器

〈ビューファインダーの取り付け〉



●ビューファインダーをカメラのホットシュー に奥までしっかりと押し付け、 2ロックレバー をLOCK側にし、ロックをします。

■近距離撮影の場合

約1.6mより近づいて撮影するときは、近距 離補正マークをご使用ください。

*持ち運びなどをするときには、ビューファイ ンダーを持たず、カメラ本体を持つようにし てください。破損の原因になります。

〈ビューファインダーの取り外し〉

●ロックレバーを矢印と逆方向に動かし、ロッ クを解除します。 ❷ビューファインダーを取り 外します。

〈ファインダーアイピース〉


標準のファインダーアイピースは、-1.0ディ オプターです。ファインダー像がはっきり見え ない場合は、別売の視度調節レンズ(GWシリー ズ用) をご使用ください。

4種(+2D、+0.5D、-2.5D、-4D) 近視の方には、一側視度調節レンズ 遠視の方には、+側視度調節レンズ

が適しています。

*TX-1カメラ本体用の視度調節レンズとお間違 えのないようにお求めください。

赤外撮影表示



赤外撮影では可視光と赤外光でピント位置が異な るので、ピントのズレを補正する必要があります。 ピントの合った距離を、指標のとなりにある赤 マーク "R" (赤外補正マーク)にずらしてください。


- *赤外撮影は、赤外線フィルムとフィルターを 使用します。
- *詳しくは、赤外線フィルムの使用説明書に従っ てください。

撮影時の露出について

広角レンズは画角が広いため、空などの明るい 部分が画面内に多くなると、露出アンダーにな りやすくなります。この場合撮影条件に応じて、 +方向に露出補正することをおすすめします。

被写界深度の利用

被写体にピントを合わせたとき、その前後にも 鮮明に写る範囲があります。この範囲を被写界 深度と言います。この被写界深度を利用し、背 景をぼかし、被写体を浮き出したり、被写体と 背景を鮮明に写すことができます。



■被写界深度表 (単位: m)

〈被写界深度目盛りの見方〉

例:2mに合わせ、F11に絞ったとき、1.14m ~9.29mのものはほぼ鮮明に写ります。

〈被写界深度の性質〉

- ① 絞りが開放になるにともない被写界深度は浅く なり、絞り込むほど被写界深度は深くなります。
- ② 撮影距離が遠くなるほど被写界深度は深く、 近いほど浅くなります。
- ③ ピントを合わせた被写体の前方深度(近い側) は後方深度(遠い側)より浅くなります。
- ④ 同じ絞りでは、焦点距離の短いレンズほど被 写界深度は深く、焦点距離が長いレンズほど 被写界深度は浅くなります。
- *深度目盛りは、目測撮影、置ピン撮影に利用する と便利です。

1.5m 2.0m 撮影距離 0.8m 1.2m 3.0m 0.7m 1.0m 5.0m 10m ∞ 0.63~0.80 | 0.70~0.93 | 0.85~1.22 | 0.98~1.55 | 1.17~2.10 | 1.45~3.27 | 1.90~7.37 2.52~∞ 3.35~∞ 4.97~∞ F5.6 0.60~0.85 | 0.67~1.00 | 0.80~1.35 | 0.92~1.76 | 1.08~2.52 | 1.30~4.46 | 1.65~19.1 3.53~∞ f=30mm 0.57~0.93 | 0.63~1.12 | 0.74~1.59 | 0.84~2.19 | 0.97~3.55 | 1.14~9.29 | 1.40~∞ 2.52~∞ 1.70~∞ 2.03∼∞ 1:5.6 0.53~1.08 | 0.58~1.35 | 0.67~2.12 | 0.75~3.39 | 0.85~8.52 | 0.97~∞ | 1.15~∞ F16 1.34~∞ 1.54~∞ 1.80~∞ 0.48~1.40 0.52~1.93 0.59~4.10 0.65~16.2 0.72~∞ 0.81~∞ 0.92~∞ 1.04~∞ 1.29~∞ 1.15~∞

主な仕様

●レンズ(スーパーEBCフジノン) マウント : TX-1用マウント 距離計連動

焦点距離 : f=30mm

画角

標準サイズ (24×36mm) 画角		フルパノラマサイズ (24×65mm) 画角		
対角	長辺	対角	長辺	35mm判相当
71.6°	61.9°	97.8°	94.1°	f=16.7mm

: F5.6~F22 絞り

絞りリング:0.5ステップ刻みクリック

レンズ構成:8群10枚構成 (非球面ガラスモールド1枚)

フィルタ**一**径:φ58mm レンズフード: 専用フード ●ビューファインダー

倍率

撮影距離 : 0.7m~∞

: 逆ガリレオ式

: 0.31倍

採光式ブライトフレーム(自然光) 構成 : 4枚構成 :84%(∞) 視野薬

視度補正 : 別売視度調節レンズ(GWシリーズ用)

を使用

:内蔵

視野枠 :標準サイズ フルパノラマ 近距離補正マーク

天面およびファインダー内で確認可能

: φ 66.0mm × L 45.5mm (53.5mm)

●寸法・重量 レンズ

水準器

295g ビューファインダー: W 43.0mm × H 54.0mm × D 50.5mm

59g

●内容品 システムケース レンズ ビューファインダー

レンズフード

*仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了

承ください。

TUJIFILM FUJIFILM

センターフィルター TX30mm

〈使用説明書〉

この製品はTX-1の交換レンズ「TX30mm」 専用のセンターフィルターで、画面中心部の光 量を減少させる特殊なNDフィルターです。TX 30mm」に装着することにより、画面の中心部 から周辺部まで、ほぼ均一な光量を得ることが できます。

取り付け方

鏡胴の前枠(フィルターねじ部)にねじ込みます。

注:センターフィルターTX30mmは、他のフィルター1枚と組み合わせて使用することが可能です。この場合、撮影レンズにセンターフィルターを取り付けたあと、他のフィルターを取り付けてください。先に他のフィルターを装着または他のフィルターを2枚以上装着すると、ケラレの原因となりますのでご注意瞳います。

仕 様

フィルター径 : φ58mm

中心濃度補正値: ND3相当(1絞り半分補正)

露出倍数 : 3×

*仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますので ご了承ください。

露出の決め方

■TX-1の内蔵露出計を使用する場合

TX-1に内蔵している露出計は、センターフィルターを通った光を測光するため、カメラは適正露出を表示します。露出補正は不要です。

*絞り優先AEで撮影する場合、シャッタース ピードがセンターフィルター無しの状態より 1.5ステップ遅くなりますので、手ブレなど にはご注意願います。

■TX-1以外の露出計を使用する場合

露出計によって指示された適正露出値より、1.5ステップ(1絞り半)余分に露出設定します。

ご注意

- ●センターフィルターTX30mmは、ガラスの 表面にND膜をコーティングしています。ND 膜面汚れ防止のため、レンズから外したとき はフィルターケースに収納して保管すること をおすすめします。
- ●センターフィルターTX30mmは交換レンズ TX30mm専用のセンターフィルターです。 TX30mm以外のレンズに使用しないでくだ さい。他のレンズに使用すると、中心と周辺 の光量が逆転することがあり、不自然な写真 になります。

富士写真フイルム株式会社

FUJIFILM

TX-1交換レンズ 取扱上のご注意

安全にご使用いただくために

- ●この製品および付属品は、写真撮影以外の目的に使用しないでください。
- ●製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの 上、正しくご使用ください。
- ●取り扱い方法につきましては、カメラの使用説明書を参照してください。
- ●この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管 してください。

漁 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。



絶対に分解しないでください。けがなどの恐れがあります。



レンズを通して太陽や強い光源を見ないでください。失明の ・ 恐れがあります。



太陽光がレンズを通して近くのものに結像すると火災の恐れがあります。レンズキャップを付けるか、直射日光の当たらない場所に保管してください。

- ●レンズを保管する場合には、収納ケースに入れて保管してください。
- ●レンズ単体で放置する場合には、キズや汚れからレンズ部を保護するため、レンズキャップとレンズリアキャップを必ず取り付けてください。

富士写真フイルム株式会社

FUJIFILM

ウッドグリップTX-1

〈使用説明書〉

本製品は、天然木(ウォールナット材)を使用しています。取扱上のご注意、取り付け方をよく読んでからご使用ください。

◆取扱上のご注意

- →湿度の変化により収縮することがありますので、開封後はすぐにカメラに取り付けてください。
- ●グリップをカメラから取り外し、水や湯の中 に入れて洗わないでください。ひずんだり、 反ったりする原因になります。
- ●天然の素材を使用しているため、形状や色が 変化することがありますので、あらかじめご 了承ください。

取り付け方

* 幅3mm位のマイナス ○ ドライバーをご用意ください。取り付けねじより幅の広いドライバーは使用しないでください。グリップに傷を付ける原因になります。

■標準のラバーグリップを取り外します・


- ①グリップ前面の3本の取り付けねじを反時計方向に回し、取り外します。
- ②ラバーグリップを取り外します。

* 取り外したねじはウッドグリップ取り付け時に 使用しますので、なくさないように保管しておい てください。

2ウッドグリップを取り付けます.



①図のように斜めにしてはめ込み、カメラに押し付けます。



②取り外したねじ3本 を緩く取り付け、3本 がねじ穴にきちんと 入ってから、しっか り締め付けます。

* ねじは必要以上に締め付けないでください。ねじ 富士写真フイルム株式会社 破損の原因になります。

東京都港区西麻布2-26-30 〒106-8620

FGS-890107-FG